COPERSE

Castellano

La teva persiana i el teu tendal al mòbil

A-OK

Motors A-OK Wi-Fi amb l'app Tuya Smart

Aquesta guia és per a les persianes i els tendals amb motor A-OK Wi-Fi que t'he instal·lat. Ves pas a pas. Si t'encalles, escriu-me i ho mirem junts.

EN AQUESTA GUIA

- Abans de començar
- Encén la wifi del motor
- Afegeix-lo a l'app
- La primera prova
- Horaris i escenes
- La família i la veu
- El teu tendal, el sol i el vent
- Si alguna cosa no va

PAS 1

Abans de començar

1. **Descarrega l'app Tuya Smart**
   És gratuïta. Obre-la i crea el teu compte, o entra-hi si ja el tens.

2. **Connecta el mòbil a la wifi de casa de 2,4 GHz**
   El motor només funciona amb 2,4 GHz. Tingues la contrasenya de la wifi a mà.

3. **Activa el Bluetooth**
   I quan l'app et demani permisos, **accepta'ls tots**, sobretot «dispositius propers» i «ubicació». Sense ells, l'app no troba el motor.

iPhone · App Store

Android · Google Play

PAS 2

Encén la wifi del motor

1. **Agafa el comandament A-OK d'aquella persiana o d'aquell tendal**
   Gira'l. Per darrere té dos foradets.

2. **Prem 3 cops el foradet de la dreta**
   És el que porta el dibuix de la wifi. Fes servir la punta d'un clip. Tres tocs seguits, sense pressa però sense pauses llargues.

3. **El motor fa un petit moviment**
   És el senyal que la wifi del motor està a punt per connectar-se.

   ▶ Vídeo oficial d'A-OK (en castellà): el botó de la wifi

Si no es mou, no hi insisteixis: escriu-me i et dic què has de fer amb el teu model.

PAS 3

Afegeix-lo a l'app

1 **Amb el mòbil a prop del motor, obre Tuya**

Moltes vegades surt sol un avís amb el motor: toca **«Anar a afegir»** o **«Afegir»**.

2 **Si no surt, busca'l a mà**

Toca **+** → **«Afegir dispositiu»** → **«Electrodomèstic petit»** → **«Cortines (Wi-Fi)»**. Si tens l'app en castellà: «Añadir dispositivo» → «Electrodoméstico pequeño» → «Cortinas (Wi-Fi)».

3 **Tria la teva wifi de 2,4 GHz i posa-hi la contrasenya**

Espera que acabi i toca **«Finalitzat»**. Ja el veuràs a la pantalla d'inici.

▶ Vídeo oficial d'A-OK (en castellà): connectar amb Tuya Smart

✅

PAS 4

La primera prova

1. **Posa-li un nom fàcil**
   Per exemple «Persiana menjador» o «Tendal terrassa».

2. **Prova'l amb la persiana o el tendal a la vista**
   I amb el pas lliure. Toca pujar o baixar i després **aturar**.

3. **Fes servir la barra per deixar-lo a mitja alçada**
   Arrossega la barra de la pantalla i es queda on tu vulguis.

El comandament continua funcionant com sempre. L'app és un comandament més.

PAS 5

Horaris i escenes

1. **A una hora fixa**
   A la pestanya d'escenes («Escena» o «Intel·ligent», segons la versió), toca **+** → **Automatització**, tria l'hora i els dies, i afegeix-hi la persiana amb l'ordre de baixar o pujar.

2. **A la posta de sol**
   A l'automatització, tria «Quan canviï el temps» → **«Sortida / posta de sol»**. Es pot avançar o endarrerir. Perquè funcioni, la teva casa ha de tenir la ubicació posada a l'app.

3. **Un botó per a tot: «Bona nit»**
   Crea una escena d'un toc i afegeix-hi l'ordre de baixar a cada persiana. Amb un sol toc baixen totes.

PAS 6

La família i la veu

1. **Comparteix-lo amb la família**
   A **«Jo»** → la teva casa → **«Afegir membre»**. L'altra persona instal·la Tuya i accepta la invitació.

2. **Alexa**
   A l'app Alexa: **Més** → **Skills i jocs** → busca **«Tuya Smart»** → activa-la, entra amb el teu compte de Tuya i toca **«Detectar dispositius»**.

3. **Google Home**
   A Google Home: **+** → **Configurar dispositiu** → **Funciona amb Google** → busca **«Tuya Smart»** i entra amb el teu compte.

4. **Siri (només iPhone)**
   Crea una escena d'un toc i, a dins, toca **«Afegir a Siri»**. Grava la frase que vulguis: «Baixa les persianes».

PAS 7

El teu tendal, el sol i el vent

1. **Si el teu tendal porta el sensor Helios**
   És l'aparell amb unes cassoletes que giren, a la façana. Mesura el vent amb les cassoletes i el sol amb un sensor de llum, i parla amb el motor per ràdio: funciona encara que no hi hagi wifi.

2. **Vent: recull el tendal**
   Si el vent passa del nivell que et vaig deixar ajustat, el tendal es recull sol. I si el motor deixa de rebre el senyal del sensor, també el recull.

3. **Sol: l'obre i el recull**
   Amb sol fort el pot obrir, i quan marxa el sol, el recull. Ho pots desactivar des del comandament.

⚠️ El sensor és una ajuda, no una assegurança: el fabricant diu que no és un element de seguretat. El tendal està pensat per al sol: amb pluja o mal temps, recull-lo.

PAS 8

Si alguna cosa no va

1 L'app no troba el motor

Mira que el mòbil estigui a la wifi de **2,4 GHz** i que hagis acceptat els permisos de **dispositius propers** i **ubicació**. Després repeteix el pas dels 3 tocs.

2 El teu comandament és diferent del de la guia

Fes-li una foto per darrere, amb la tapa de la pila oberta, i envia-me-la.

3 El motor no es mou ni amb el comandament

Pot ser la pila del comandament. Si amb pila nova continua igual, escriu-me.

Escriure a en Sergi per WhatsApp · 609 33 41 32

Fonts oficials

- Manual motor persiana AM45 PLUS BLOCK WIFI
- Manual motor tendal AM45 PLUS FSK WIFI
- A-OK · app Tuya per a persianes
- A-OK · app Tuya per a tendals
- Sensor Helios vent-sol